



INŠTRUKCIE PRE UŽIVATEĽA

EN 388

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM

TYP: 108822NÁZOV: MAGPIE

Popis:
Päťprstové ochranné rukavice sú kombinované s bavlnenou podšívkou na dlani. Dlaň je z hovädzej štepanej usne, chrbát a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:

Výkonnosť stupeň úchopovej schopnosti je 3



piktograminformáciaidentifikáciavýrobci značkazhodypiktogrammechanické nebezpečenstvá

2331 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	2	108822 MAGPIE	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti pretrhaniu čepelou:	3	10*	veľkosť čísla rukavice
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:	3	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	I, Q 2006	dátum výroby(štvrtok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Pre dosiahnutie vyššej životnosti nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime jemným kartáčom, vystríme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spinomocnenec pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava



INŠTRUKCIE PRE UŽIVATEĽA

EN 388

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM

TYP: 108822NÁZOV: MAGPIE

Popis:
Päťprstové ochranné rukavice sú kombinované s bavlnenou podšívkou na dlani. Dlaň je z hovädzej štepanej usne, chrbát a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:

Výkonnosť stupeň úchopovej schopnosti je 3



piktograminformáciaidentifikáciavýrobci značkazhodypiktogrammechanické nebezpečenstvá

2331 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	2	108822 MAGPIE	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti pretrhaniu čepelou:	3	10*	veľkosť čísla rukavice
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:	3	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	I, Q 2006	dátum výroby(štvrtok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Pre dosiahnutie vyššej životnosti nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime jemným kartáčom, vystríme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spinomocnenec pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava



INŠTRUKCIE PRE UŽIVATEĽA

EN 388

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM

TYP: 108822NÁZOV: MAGPIE

Popis:
Päťprstové ochranné rukavice sú kombinované s bavlnenou podšívkou na dlani. Dlaň je z hovädzej štepanej usne, chrbát a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:

Výkonnosť stupeň úchopovej schopnosti je 3



piktograminformáciaidentifikáciavýrobci značkazhodypiktogrammechanické nebezpečenstvá

2331 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	2	108822 MAGPIE	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti pretrhaniu čepelou:	3	10*	veľkosť čísla rukavice
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:	3	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	I, Q 2006	dátum výroby(štvrtok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Pre dosiahnutie vyššej životnosti nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime jemným kartáčom, vystríme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spinomocnenec pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava



INŠTRUKCIE PRE UŽIVATEĽA

EN 388

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM

TYP: 108822NÁZOV: MAGPIE

Popis:
Päťprstové ochranné rukavice sú kombinované s bavlnenou podšívkou na dlani. Dlaň je z hovädzej štepanej usne, chrbát a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:

Výkonnosť stupeň úchopovej schopnosti je 3



piktograminformáciaidentifikáciavýrobci značkazhodypiktogrammechanické nebezpečenstvá

2331 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	2	108822 MAGPIE	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti pretrhaniu čepelou:	3	10*	veľkosť čísla rukavice
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:	3	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	I, Q 2006	dátum výroby(štvrtok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Pre dosiahnutie vyššej životnosti nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime jemným kartáčom, vystríme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spinomocnenec pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava



INŠTRUKCIE PRE UŽIVATEĽA

EN 388

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM

TYP: 108822NÁZOV: MAGPIE

Popis:
Päťprstové ochranné rukavice sú kombinované s bavlnenou podšívkou na dlani. Dlaň je z hovädzej štepanej usne, chrbát a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:

Výkonnosť stupeň úchopovej schopnosti je 3



piktograminformáciaidentifikáciavýrobci značkazhodypiktogrammechanické nebezpečenstvá

2331 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	2	108822 MAGPIE	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti pretrhaniu čepelou:	3	10*	veľkosť čísla rukavice
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:	3	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	I, Q 2006	dátum výroby(štvrtok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Pre dosiahnutie vyššej životnosti nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime jemným kartáčom, vystríme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spinomocnenec pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava



INŠTRUKCIE PRE UŽIVATEĽA

EN 388

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM

TYP: 108822NÁZOV: MAGPIE

Popis:
Päťprstové ochranné rukavice sú kombinované s bavlnenou podšívkou na dlani. Dlaň je z hovädzej štepanej usne, chrbát a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:

Výkonnosť stupeň úchopovej schopnosti je 3



piktograminformáciaidentifikáciavýrobci značkazhodypiktogrammechanické nebezpečenstvá

2331 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	2	108822 MAGPIE	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti pretrhaniu čepelou:	3	10*	veľkosť čísla rukavice
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:	3	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	I, Q 2006	dátum výroby(štvrtok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Pre dosiahnutie vyššej životnosti nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime jemným kartáčom, vystríme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spinomocnenec pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava