

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

EN 420, EN 388

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM

TYP: 106122 NÁZOV: TERN

a súbežný vzor: TYP: 106842 SHAG



Popis:
Päťprstové ochranné rukavice kombinované s podšívkou na dlani. Dľaň je z hovädzej štiepanej usne, chrbát a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.9 a 10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:
Výkonnosť stupeň úchopovej schopnosti je 4


piktogram informácia


identifikácia výrobcu


značka zhody


piktogram mechanické nebezpečenstvá

1111 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	1	106122 TERN	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti prerezananiu čepelou:	1	106842 SHAG	
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:	1	10"	veľkostné číslo rukavice
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
		I. Q 2006	dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavic
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kartáčom, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dľaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spĺnomocnenec výrobcu pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

EN 420, EN 388

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM

TYP: 106122 NÁZOV: TERN

a súbežný vzor: TYP: 106842 SHAG



Popis:
Päťprstové ochranné rukavice kombinované s podšívkou na dlani. Dľaň je z hovädzej štiepanej usne, chrbát a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.9 a 10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:
Výkonnosť stupeň úchopovej schopnosti je 4


piktogram informácia


identifikácia výrobcu


značka zhody


piktogram mechanické nebezpečenstvá

1111 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	1	106122 TERN	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti prerezananiu čepelou:	1	106842 SHAG	
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:	1	10"	veľkostné číslo rukavice
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
		I. Q 2006	dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavic
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kartáčom, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dľaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spĺnomocnenec výrobcu pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

EN 420, EN 388

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM

TYP: 106122 NÁZOV: TERN

a súbežný vzor: TYP: 106842 SHAG



Popis:
Päťprstové ochranné rukavice kombinované s podšívkou na dlani. Dľaň je z hovädzej štiepanej usne, chrbát a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.9 a 10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:
Výkonnosť stupeň úchopovej schopnosti je 4


piktogram informácia


identifikácia výrobcu


značka zhody


piktogram mechanické nebezpečenstvá

1111 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	1	106122 TERN	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti prerezananiu čepelou:	1	106842 SHAG	
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:	1	10"	veľkostné číslo rukavice
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
		I. Q 2006	dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavic
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kartáčom, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dľaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spĺnomocnenec výrobcu pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

EN 420, EN 388

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM

TYP: 106122 NÁZOV: TERN

a súbežný vzor: TYP: 106842 SHAG



Popis:
Päťprstové ochranné rukavice kombinované s podšívkou na dlani. Dľaň je z hovädzej štiepanej usne, chrbát a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.9 a 10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:
Výkonnosť stupeň úchopovej schopnosti je 4


piktogram informácia


identifikácia výrobcu


značka zhody


piktogram mechanické nebezpečenstvá

1111 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	1	106122 TERN	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti prerezananiu čepelou:	1	106842 SHAG	
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:	1	10"	veľkostné číslo rukavice
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
		I. Q 2006	dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavic
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kartáčom, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dľaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spĺnomocnenec výrobcu pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

EN 420, EN 388

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM

TYP: 106122 NÁZOV: TERN

a súbežný vzor: TYP: 106842 SHAG



Popis:
Päťprstové ochranné rukavice kombinované s podšívkou na dlani. Dľaň je z hovädzej štiepanej usne, chrbát a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.9 a 10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:
Výkonnosť stupeň úchopovej schopnosti je 4


piktogram informácia


identifikácia výrobcu


značka zhody


piktogram mechanické nebezpečenstvá

1111 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	1	106122 TERN	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti prerezananiu čepelou:	1	106842 SHAG	
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:	1	10"	veľkostné číslo rukavice
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
		I. Q 2006	dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavic
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kartáčom, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dľaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spĺnomocnenec výrobcu pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

EN 420, EN 388

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM

TYP: 106122 NÁZOV: TERN

a súbežný vzor: TYP: 106842 SHAG



Popis:
Päťprstové ochranné rukavice kombinované s podšívkou na dlani. Dľaň je z hovädzej štiepanej usne, chrbát a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.9 a 10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:
Výkonnosť stupeň úchopovej schopnosti je 4


piktogram informácia


identifikácia výrobcu


značka zhody


piktogram mechanické nebezpečenstvá

1111 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	1	106122 TERN	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti prerezananiu čepelou:	1	106842 SHAG	
Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu:	1	10"	veľkostné číslo rukavice
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
		I. Q 2006	dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavic
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kartáčom, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dľaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spĺnomocnenec výrobcu pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava