

EN 420
EN 388

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM
TYP: 126110 NÁVOD: OSPREY

Popis:
Vrstvené rukavice šité z režeň bavlny 100%, majú dlaň a prsty pokryté PVC terčikmi a pružný úplet na zápästí, skrátená dĺžka z dôvodu požiadavky elasticity materiálu. Špeciálna dĺžka min. 250mm. Dodávané sú vo veľkosti 10".

Použitie:
Určené hlavne na záhradkárské práce.
Nie sú vhodné na zváranie ani na manipuláciu s chemickými látkami, ostrými predmetmi alebo predmetmi s teplotou vyššou ako 50°C. Pranie ani chemické čistenie sa nedoporučuje. Rukavice sú vyrobené ako ochranné rukavice proti mechanickým rizikám v suchom prostredí v súlade s normou STN EN 388, 420.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia: Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti: trieda 5			
			
piktogram informácia	identifikácia výrobu	značka zhody	piktogram: mechanické nebezpečenstvá
0X1X - Stupne mechanickej ochrany Stupeň ochrany proti oderu: 0 Stupeň ochrany proti prerezaníu čepeľou: X			
		Stupeň ochrany proti ďalšiemu thnaniu: 1 Stupeň ochrany proti prepichnutiu: X	
126111 OSPREY typ a názov rukavice veľkostné číslo rukavice			
		EN388:2003 I.Q 2006	číslo normy a rok vydania dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránia pred vysychaním a pred veľkým saláovým teplom. Pre dosiahnutie vyššej životnosti nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime jemným kartáčom, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia:
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavic a pred použitím skontrolujte stav výrobu. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Prerava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou: č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spolnomocnenec pre SR: PROTECT Bratislava, s.r.o., Rybníčná 40/A, 831 07 Bratislava

EN 420
EN 388

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM
TYP: 126110 NÁVOD: OSPREY

Popis:
Vrstvené rukavice šité z režeň bavlny 100%, majú dlaň a prsty pokryté PVC terčikmi a pružný úplet na zápästí, skrátená dĺžka z dôvodu požiadavky elasticity materiálu. Špeciálna dĺžka min. 250mm. Dodávané sú vo veľkosti 10".

Použitie:
Určené hlavne na záhradkárské práce.
Nie sú vhodné na zváranie ani na manipuláciu s chemickými látkami, ostrými predmetmi alebo predmetmi s teplotou vyššou ako 50°C. Pranie ani chemické čistenie sa nedoporučuje. Rukavice sú vyrobené ako ochranné rukavice proti mechanickým rizikám v suchom prostredí v súlade s normou STN EN 388, 420.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia: Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti: trieda 5			
			
piktogram informácia	identifikácia výrobu	značka zhody	piktogram: mechanické nebezpečenstvá
0X1X - Stupne mechanickej ochrany Stupeň ochrany proti oderu: 0 Stupeň ochrany proti prerezaníu čepeľou: X			
		Stupeň ochrany proti ďalšiemu thnaniu: 1 Stupeň ochrany proti prepichnutiu: X	
126111 OSPREY typ a názov rukavice veľkostné číslo rukavice			
		EN388:2003 I.Q 2006	číslo normy a rok vydania dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránia pred vysychaním a pred veľkým saláovým teplom. Pre dosiahnutie vyššej životnosti nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime jemným kartáčom, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia:
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavic a pred použitím skontrolujte stav výrobu. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Prerava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou: č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spolnomocnenec pre SR: PROTECT Bratislava, s.r.o., Rybníčná 40/A, 831 07 Bratislava

EN 420
EN 388

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM
TYP: 126110 NÁVOD: OSPREY

Popis:
Vrstvené rukavice šité z režeň bavlny 100%, majú dlaň a prsty pokryté PVC terčikmi a pružný úplet na zápästí, skrátená dĺžka z dôvodu požiadavky elasticity materiálu. Špeciálna dĺžka min. 250mm. Dodávané sú vo veľkosti 10".

Použitie:
Určené hlavne na záhradkárské práce.
Nie sú vhodné na zváranie ani na manipuláciu s chemickými látkami, ostrými predmetmi alebo predmetmi s teplotou vyššou ako 50°C. Pranie ani chemické čistenie sa nedoporučuje. Rukavice sú vyrobené ako ochranné rukavice proti mechanickým rizikám v suchom prostredí v súlade s normou STN EN 388, 420.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia: Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti: trieda 5			
			
piktogram informácia	identifikácia výrobu	značka zhody	piktogram: mechanické nebezpečenstvá
0X1X - Stupne mechanickej ochrany Stupeň ochrany proti oderu: 0 Stupeň ochrany proti prerezaníu čepeľou: X			
		Stupeň ochrany proti ďalšiemu thnaniu: 1 Stupeň ochrany proti prepichnutiu: X	
126111 OSPREY typ a názov rukavice veľkostné číslo rukavice			
		EN388:2003 I.Q 2006	číslo normy a rok vydania dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránia pred vysychaním a pred veľkým saláovým teplom. Pre dosiahnutie vyššej životnosti nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime jemným kartáčom, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia:
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavic a pred použitím skontrolujte stav výrobu. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Prerava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou: č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spolnomocnenec pre SR: PROTECT Bratislava, s.r.o., Rybníčná 40/A, 831 07 Bratislava

EN 420
EN 388

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM
TYP: 126110 NÁVOD: OSPREY

Popis:
Vrstvené rukavice šité z režeň bavlny 100%, majú dlaň a prsty pokryté PVC terčikmi a pružný úplet na zápästí, skrátená dĺžka z dôvodu požiadavky elasticity materiálu. Špeciálna dĺžka min. 250mm. Dodávané sú vo veľkosti 10".

Použitie:
Určené hlavne na záhradkárské práce.
Nie sú vhodné na zváranie ani na manipuláciu s chemickými látkami, ostrými predmetmi alebo predmetmi s teplotou vyššou ako 50°C. Pranie ani chemické čistenie sa nedoporučuje. Rukavice sú vyrobené ako ochranné rukavice proti mechanickým rizikám v suchom prostredí v súlade s normou STN EN 388, 420.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia: Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti: trieda 5			
			
piktogram informácia	identifikácia výrobu	značka zhody	piktogram: mechanické nebezpečenstvá
0X1X - Stupne mechanickej ochrany Stupeň ochrany proti oderu: 0 Stupeň ochrany proti prerezaníu čepeľou: X			
		Stupeň ochrany proti ďalšiemu thnaniu: 1 Stupeň ochrany proti prepichnutiu: X	
126111 OSPREY typ a názov rukavice veľkostné číslo rukavice			
		EN388:2003 I.Q 2006	číslo normy a rok vydania dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránia pred vysychaním a pred veľkým saláovým teplom. Pre dosiahnutie vyššej životnosti nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime jemným kartáčom, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia:
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavic a pred použitím skontrolujte stav výrobu. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Prerava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou: č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spolnomocnenec pre SR: PROTECT Bratislava, s.r.o., Rybníčná 40/A, 831 07 Bratislava

EN 420
EN 388

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM
TYP: 126110 NÁVOD: OSPREY

Popis:
Vrstvené rukavice šité z režeň bavlny 100%, majú dlaň a prsty pokryté PVC terčikmi a pružný úplet na zápästí, skrátená dĺžka z dôvodu požiadavky elasticity materiálu. Špeciálna dĺžka min. 250mm. Dodávané sú vo veľkosti 10".

Použitie:
Určené hlavne na záhradkárské práce.
Nie sú vhodné na zváranie ani na manipuláciu s chemickými látkami, ostrými predmetmi alebo predmetmi s teplotou vyššou ako 50°C. Pranie ani chemické čistenie sa nedoporučuje. Rukavice sú vyrobené ako ochranné rukavice proti mechanickým rizikám v suchom prostredí v súlade s normou STN EN 388, 420.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia: Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti: trieda 5			
			
piktogram informácia	identifikácia výrobu	značka zhody	piktogram: mechanické nebezpečenstvá
0X1X - Stupne mechanickej ochrany Stupeň ochrany proti oderu: 0 Stupeň ochrany proti prerezaníu čepeľou: X			
		Stupeň ochrany proti ďalšiemu thnaniu: 1 Stupeň ochrany proti prepichnutiu: X	
126111 OSPREY typ a názov rukavice veľkostné číslo rukavice			
		EN388:2003 I.Q 2006	číslo normy a rok vydania dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránia pred vysychaním a pred veľkým saláovým teplom. Pre dosiahnutie vyššej životnosti nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime jemným kartáčom, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia:
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavic a pred použitím skontrolujte stav výrobu. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Prerava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou: č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spolnomocnenec pre SR: PROTECT Bratislava, s.r.o., Rybníčná 40/A, 831 07 Bratislava

EN 420
EN 388

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM
TYP: 126110 NÁVOD: OSPREY

Popis:
Vrstvené rukavice šité z režeň bavlny 100%, majú dlaň a prsty pokryté PVC terčikmi a pružný úplet na zápästí, skrátená dĺžka z dôvodu požiadavky elasticity materiálu. Špeciálna dĺžka min. 250mm. Dodávané sú vo veľkosti 10".

Použitie:
Určené hlavne na záhradkárské práce.
Nie sú vhodné na zváranie ani na manipuláciu s chemickými látkami, ostrými predmetmi alebo predmetmi s teplotou vyššou ako 50°C. Pranie ani chemické čistenie sa nedoporučuje. Rukavice sú vyrobené ako ochranné rukavice proti mechanickým rizikám v suchom prostredí v súlade s normou STN EN 388, 420.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia: Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti: trieda 5			
			
piktogram informácia	identifikácia výrobu	značka zhody	piktogram: mechanické nebezpečenstvá
0X1X - Stupne mechanickej ochrany Stupeň ochrany proti oderu: 0 Stupeň ochrany proti prerezaníu čepeľou: X			
		Stupeň ochrany proti ďalšiemu thnaniu: 1 Stupeň ochrany proti prepichnutiu: X	
126111 OSPREY typ a názov rukavice veľkostné číslo rukavice			
		EN388:2003 I.Q 2006	číslo normy a rok vydania dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránia pred vysychaním a pred veľkým saláovým teplom. Pre dosiahnutie vyššej životnosti nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime jemným kartáčom, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie pránim.

Upozornenia:
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavic a pred použitím skontrolujte stav výrobu. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Prerava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou: č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Spolnomocnenec pre SR: PROTECT Bratislava, s.r.o., Rybníčná 40/A, 831 07 Bratislava