

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA
EN 420, EN 388
OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM
TYP: 106122 NÁZOV: TERN
a súběžný vzor: TYP: 106842 SHAG

Popis:
Päťprstové ochranné rukavice kombinované s podšívkou na dlani. Dľaň je z hovädzej štiepanej usne, chrbtá a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.9 a 10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:
Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti je 4



1111 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	1	106122 TERN	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti prerezaniu čepelou:	1	106842 SHAG	
Stupeň ochrany proti ďalšiemu ťhaniu:	1	10*	veľkostné číslo rukavice
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
		I, Q 2006	dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kartáčom, vysušíme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie prání.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dľaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Splnomocnenec výrobcu pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA
EN 420, EN 388
OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM
TYP: 106122 NÁZOV: TERN
a súběžný vzor: TYP: 106842 SHAG

Popis:
Päťprstové ochranné rukavice kombinované s podšívkou na dlani. Dľaň je z hovädzej štiepanej usne, chrbtá a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.9 a 10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:
Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti je 4



1111 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	1	106122 TERN	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti prerezaniu čepelou:	1	106842 SHAG	
Stupeň ochrany proti ďalšiemu ťhaniu:	1	10*	veľkostné číslo rukavice
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
		I, Q 2006	dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kartáčom, vysušíme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie prání.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dľaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Splnomocnenec výrobcu pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA
EN 420, EN 388
OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM
TYP: 106122 NÁZOV: TERN
a súběžný vzor: TYP: 106842 SHAG

Popis:
Päťprstové ochranné rukavice kombinované s podšívkou na dlani. Dľaň je z hovädzej štiepanej usne, chrbtá a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.9 a 10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:
Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti je 4



1111 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	1	106122 TERN	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti prerezaniu čepelou:	1	106842 SHAG	
Stupeň ochrany proti ďalšiemu ťhaniu:	1	10*	veľkostné číslo rukavice
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
		I, Q 2006	dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kartáčom, vysušíme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie prání.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dľaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Splnomocnenec výrobcu pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA
EN 420, EN 388
OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM
TYP: 106122 NÁZOV: TERN
a súběžný vzor: TYP: 106842 SHAG

Popis:
Päťprstové ochranné rukavice kombinované s podšívkou na dlani. Dľaň je z hovädzej štiepanej usne, chrbtá a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.9 a 10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:
Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti je 4



1111 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	1	106122 TERN	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti prerezaniu čepelou:	1	106842 SHAG	
Stupeň ochrany proti ďalšiemu ťhaniu:	1	10*	veľkostné číslo rukavice
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
		I, Q 2006	dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kartáčom, vysušíme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie prání.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dľaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Splnomocnenec výrobcu pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA
EN 420, EN 388
OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM
TYP: 106122 NÁZOV: TERN
a súběžný vzor: TYP: 106842 SHAG

Popis:
Päťprstové ochranné rukavice kombinované s podšívkou na dlani. Dľaň je z hovädzej štiepanej usne, chrbtá a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.9 a 10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:
Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti je 4



1111 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	1	106122 TERN	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti prerezaniu čepelou:	1	106842 SHAG	
Stupeň ochrany proti ďalšiemu ťhaniu:	1	10*	veľkostné číslo rukavice
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
		I, Q 2006	dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kartáčom, vysušíme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie prání.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dľaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Splnomocnenec výrobcu pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA
EN 420, EN 388
OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKÁM
TYP: 106122 NÁZOV: TERN
a súběžný vzor: TYP: 106842 SHAG

Popis:
Päťprstové ochranné rukavice kombinované s podšívkou na dlani. Dľaň je z hovädzej štiepanej usne, chrbtá a manžeta z bavlnenej tkaniny. Vyrábajú sa vo veľkosti č.9 a 10 v súlade s EN 420:2003 a EN 388:2003.

Použitie:
Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené hlavne pre stavebníctvo, strojársky priemysel, sklady výrobkov, poľnohospodárstvo a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie značenia:
Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti je 4



1111 - Stupne ochrany			
Stupeň ochrany proti oderu:	1	106122 TERN	typ a názov rukavice
Stupeň ochrany proti prerezaniu čepelou:	1	106842 SHAG	
Stupeň ochrany proti ďalšiemu ťhaniu:	1	10*	veľkostné číslo rukavice
Stupeň ochrany proti prepichnutiu:	1	EN388:2003	číslo normy a rok vydania
		I, Q 2006	dátum výroby(štvrtrok rok)

Návod na používanie a údržbu ochranných rukavíc
Rukavice chránime pred vysychaním a pred veľkým sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel, tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kartáčom, vysušíme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na čistenie prání.

Upozornenia
Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dľaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:
Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla.

Certifikát typu bol vydaný notifikovanou osobou č. 1295 Vipotest s.r.o., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika

Splnomocnenec výrobcu pre SR: PROTECT Bratislava s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava